

Manual

HC1208

krydsmakulator



HC1208 krydsmakulator

Forholdsregler:

- Hold altid makulatoren utilgængelig for børn
- Put aldrig fingrene i arkføderen
- Sørg for at hår, løst tøj eller andre genstande ikke kommer for tæt på arkføder
- Hold makulatoren slukket og frakoblet når den ikke benyttes
- Tag strømstikket ud af makulatoren når den flyttes eller rengøres
- Forsøg aldrig at makulere flere ark end den maksimalt angivet kapacitet
- Makuler ikke andet end papir eller kreditkort.
- Opsæt makulatoren tæt på stikkontakt
- Begræns vedvarende makulering til den anbefalede tid fra brugsanvisningen
- Tøm affaldsspanden før den fyldes helt
- Forsøg ikke at benytte makulatoren hvis den ikke fungerer hensigtsmæssigt
- Brug ikke brandbar syntetisk olie, petroleum- eller aerosolbaseret produkter på makulatoren

Forsøg aldrig selv at reparere din makulator

Advarselsikoner:

Ikonerne på toppen af makulatoren advarer brugeren om potentielle farer når den benyttes forkert.



Advarsel



Læs
brugsanvisning før
brug



Ingen børn



Ingen hænder eller
fingre



Intet løst tøj



Intet hår



Ingen aerosol
produkter

HC1208 krydsmakulator

Opsætning:

1. HC1208 bør placeres på en flad overflade. Afhængigt af typen af underlag kan der monteres hjul som nemt kan påsættes. Det er anbefalet at hjul kun benyttes makulatorens står på en hård og glat overflade.
2. Sørg for at affaldsspanden er korrekt indsat i makulatorens.
3. Sæt strømkablet i enhver standard 230-volt AC kontakt.
4. Sæt knappen i **AUTO** positionen. **READY** knappen burde herefter lyse. Du er nu klar til at makulere.

Betjening af makulator:

Når makulatorens er tændt indsættes papir blot i arkføderen. Makulatorens starter automatisk og makulerer papiret, indtil dette er helt igennem maskinen.

På toppen af makulatorens findes udover **AUTO** også **REV**

Deres formål er:

1. Når der trykkes på **AUTO** begynder makulatorens automatisk når der indsættes papir i arkføderen, og vil fortsætte indtil papiret er helt igennem.
2. **REV** kan benyttes i forbindelse med papirstop, da knivene vil arbejde modsat for at få fjernet papiret. Når der skiftes fra **REV** til **AUTO** stop da altid i **OFF (o)** positionen for at undgå skade på motoren.
3. Det anbefales altid at slukke makulatorens når den ikke benyttes.
4. Når **READY** lampen er affaldsspanden indsat korrekt, makulatorens er tændt og klar til brug. Hvis **READY** lampen ikke, tjek da at stikket er sat korrekt i stikkontakten, affaldsspanden er indsat korrekt, samt at **ON/OFF** knappen er trykket i bund.

Makulator kapacitet:

HC1208 kan makulere op til 10 ark 80 grams papir i op til 220 mm (A4) i bredden. Når mindre materielle såsom kuverter og kvitteringer skal makuleres bør disse indsættes i midten af åbningen.

Papirstop og overbelastning af motor:

HC1208 er udstyret med et automatisk system der forhindrer makulatorens i at overophede. HC1208 er beregnet til at skulle makulere i 2 minutter med et efterfølgende tidsrum på 30 minutter, hvor den er slukket. Makulatorens vil automatisk slukke hvis:

- Hvis makulatorens benyttes til at makulerer 10 ark i en uafbrudt længere periode
- Hvis der indsættes flere papir end det angivet maksimum, eller at papirerne er indsat forkert eller uhensigtsmæssigt i åbningen.
- Papir fra et papirstop ikke fjernes og maskinen overophedes.

Efterlad aldrig makulatorens i papirstop tilstand med strømmen tilsluttet. Hvis du oplever et papirstop gør følgende.

Ved et mindre papirstop:

1. Tag fat i det overskydende papir og træk det ud af makulatoren samtidigt med at der trykkes på **REV**. Placer ikke fingre i åbningen. Når papiret er fjernet sæt makulatoren tilbage i **AUTO** positionen.
2. Sørg for at alt overskydende papir er fjernet.
3. Genoptag makulering

Ved et større papirstop:

1. Træk strømstikket ud af stikkontakten så makulatoren er fuldstændig slukket. Vent i mindst 30 minutter for at lade overophedningssystemet genstarte.
2. Put strømstikket i stikkontakten og sæt derefter makulatoren tilbage i **AUTO** positionen. Hvis der er overskydende papir, udfør trin 1 som ved et mindre papirstop. Overskyende papir bør fjernes fra åbningen.
3. Genoptag makulering.

Specifikationer:

- Makulator type: Krydsmakulator
- Størrelse: 4 mm x 33 mm
- Kapacitet: 10 ark
- Arbejdstid: 2 minutter tændt / 30 minutter slukket
- Åbning (bredde): 220 mm
- Indgang: 230V AC, 50 Hz, 2A