

QUICK GUIDE

CASIO SE-S100S/M

Programmering af Moms

Nøgle drejes i PGM

Tast 3

Tast SUBTOTAL

Tast 1

Tast TAX PGM

Tast 25.00

Tast KONTANT

Tast 5003

Tast KONTANT

Tast SUBTOTAL

Tast 0322

Tast SUBTOTAL

Tast 703

Tast KONTANT

Tast SUBTOTAL

Tast 0322

Tast 20

Tast KONTANT

Tast SUBTOTAL

Tast 1

Tast SUBTOTAL

Tast TAX PGM

Tast på alle VAREGRUPPE tasterne

Tast SUBTOTAL

Programmering af tekst ved bon

Nøgle drejes I PGM

Tast 2

Tast SUBTOTAL

Tast 1 (for linje 1, tast 2 for linje 2 osv)

Tast CH

Tast "dit firmanavn iflg. Numerisk tastatur)

Tast KONTANT

Tast SUBTOTAL

Tast 2 (for linje 2)

Tast CH

Tast "dit firmanavn iflg. Numerisk tastatur)

Tast KONTANT

Tast SUBTOTAL

... og sådanne fortsætte man ved linje 3, 4 og 5.

Programmering af Elektronisk Journal, så den ikke slettes

Nøgle drejes i PGM

Tast 3

Tast SUBTOTAL

Tast 0822

Tast SUBTOTAL

Tast 102

Tast KONTANT (CA)

Tast SUBTOTAL