

## Manual Bomann VL1138

### Oversigt over indholdet

1. Krog
2. Propeller
3. Motoraksel
4. Motor
5. Justeringsknap til drejning
6. Stativ
7. Moduskontakt
8. Stativ
9. Bagerste beskyttelses gitter
10. Fastgørelsesmøtrik
11. Monteringsring til bagskærm
12. Fikseringsskrue
13. Fikseringsskrue
14. Forreste Beskyttelses gitter

### Brug

Apparatet skal være fuldstændigt monteret før første gangs drift!

1. Sæt stativrøret (6) i bunden (8). Fastgør det på bunden med skruen (ikke vist).
2. Løsn monteringsringen (11) mod uret. Hold den klar til hånden.
3. Sæt det bageste beskyttelsesgitter (9) på plads.
4. Drej fastgørelsesringen (11) til det bageste beskyttelsesgitter (9) i retning med uret.
5. Fastgør propellen. Bemærk placeringen af styrestiften på motorakslen.
6. Spænd fastgørelsesskruen (12) for propellen imod uret retning.
7. Fjern den forud monterede fastgørelsesskrue (13) og møtrikken (10) fra trådnetsbeskyttelsen. Hold den klar til hånden.
8. Hæng beskyttelseskærmen (14) på bagsiden (1).
9. Fastgør trådnetsbeskyttelsen med fastgørelsesskruen (13) og møtrik (10).
10. Luk fastgørelsesskruerne.

### Grundlæggende indstillinger

Indstil hældningsvinklen, før du starter enheden.

Hold motorhuset med begge hænder og vip det forsigtigt til den ønskede position. Det klikker så hørligt på plads.

### **Brug**

For at vælge hastigheden skal du bruge trykkontakten på forsiden:

0 off

1 langsom

2 medium

3 hurtig

For at lukke enheden, skal du vælge positionen 0.

### **Fan indstilling**

Du har to muligheder:

- Stationær

1. Sluk for enheden.

2. Træk kontrolknappen opad.

3. Brug bærehåndtaget til at placere enheden i ønsket position

### **Svingninger**

1. Sluk for enheden.

2. Tryk på kontrolknappen.

BEMÆRK:

Enheden roterer automatisk omkring 90 grader.

3. For at slukke for funktionen skal du slukke for enheden og trække kontrolknappen opad.